

CardMinder

ユーザーズガイド

はじめに



CardMinder は、名刺読み取り用アプリケーションです。

本書は、CardMinder の概要、画面、および機能について説明しています。

本書が、CardMinder を活用していただくために、皆様のお役に立つことを願っております。

本書を表示 / 印刷するには、アドビ システムズ社の Adobe[®] Acrobat[®] 7.0 以降または Adobe[®] Reader[®] 7.0 以降が必要です。

2011 年	8 月	3 版
--------	-----	-----

商標および登録商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Excel、および Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、および Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

Intel、Pentium、および Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。

Salesforce、Salesforce ロゴ、Salesforce CRM は米国その他の国における米セールスフォース・ドットコム (salesforce.com, inc.) の登録商標または商標です。

ScanSnap、ScanSnap ロゴ、および CardMinder は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

開発元

株式会社 PFU

〒212-8563

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地 (ソリッドスクエア東館)

TEL:044-540-4538

© PFU LIMITED 2009 - 2011

Multilingual OCR by I.R.I.S.(Image Recognition Integrated Systems)

1997 Copyright by I.R.I.S., All rights reserved

The Proximity / Merriam Webster Linguibase

Copyright 1984 All rights reserved

Proximity Technology Inc.

Copyright 1984 All rights reserved
Merriam Webster Inc.

The Proximity / Merriam Webster Linguibase

Copyright 1984 All rights reserved

Proximity Technology Inc.

Copyright 1984 All rights reserved

Williams Collins Sons & Co. Ltd.

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的な用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

マニュアルの種類

CardMinder をご使用の際には、以下のマニュアルを必要に応じてお読みください。

マニュアル	説明	参照方法
ScanSnap オペレーターガイド	ScanSnap の基本的な操作、ソフトウェアのインストール方法、読み取り方法、設定方法、および ScanSnap の取り扱い方について説明しています。	「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「ScanSnap Manager」 → 「オペレーターガイド」を選択します。
CardMinder ユーザーズガイド (本書)	CardMinder の概要、特長、画面、動作環境、機能について知りたいときにお読みください。	「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「CardMinder」 → 「マニュアル」を選択します。
CardMinder ヘルプ CardMinder Mobile Viewer ヘルプ	CardMinder の操作中（項目を入力するときなど）に分らないことがあったときにお読みください。 すべての操作手順、画面説明、メッセージについて説明しています。	ヘルプの起動方法については、「付録 A ヘルプの起動方法」(41 ページ) を参照してください。

■ 本書の読み方

本書の構成

本書は、以下のような構成になっています。

第1章 CardMinder をお使いになる前に

CardMinder の概要、特長、動作環境、および起動と終了方法について説明しています。

第2章 操作画面

CardMinder を操作する画面について説明しています。

第3章 機能一覧

CardMinder で使用できる機能について説明しています。

第4章 ユーザー権限

CardMinder を使用する場合のユーザー権限について説明しています。

付録A ヘルプの起動方法

CardMinder で使用するヘルプの起動方法について説明しています。

付録B インストール/アンインストール



CardMinder のインストールおよびアンインストール方法について説明しています。

CardMinder をご利用になる前に、第1章から第4章までを順にお読みください。

CardMinder の操作手順、画面説明、メッセージの対処方法については、CardMinder のヘルプおよび CardMinder Mobile Viewer のヘルプを参照してください。

本書で使用している記号

本書では、説明文中に以下の記号を使用しています。

記号	説明
	特に注意が必要な事項を記載しています。 必ずお読みください。
	操作に関するワンポイントアドバイスを記載しています。

連続する操作の表記

本文中の操作手順で、連続する操作手順を「→」でつなげて記載しています。

例：「スタート」メニュー→「コンピュータ」を選択します。

本書に掲載している画面

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

画面は、改善のため予告なく変更することがあります。

本書では、Windows Vista の画面を例として説明しています。

お使いのオペレーティングシステムによって、表示される画面および操作が異なる場合があります。表示された画面が、本書に記載されている画面と異なる場合は、実際の画面に従って操作してください。


本書での略記

本書では、以下の名称について省略して記載しています。

Windows 7	: Windows [®] 7 Starter operating system 日本語版 Windows [®] 7 Home Premium operating system 日本語版 Windows [®] 7 Professional operating system 日本語版 Windows [®] 7 Enterprise operating system 日本語版 Windows [®] 7 Ultimate operating system 日本語版
Windows Vista	: Windows Vista [®] Home Basic operating system 日本語版 Windows Vista [®] Home Premium operating system 日本語版 Windows Vista [®] Business operating system 日本語版 Windows Vista [®] Enterprise operating system 日本語版 Windows Vista [®] Ultimate operating system 日本語版
Windows XP	: Windows [®] XP Home Edition operating system 日本語版 Windows [®] XP Professional operating system 日本語版
Windows 2000	: Windows [®] 2000 Professional operating system 日本語版
Windows	: Windows 7、Windows Vista、Windows XP および Windows 2000
Microsoft Office	: Microsoft [®] Office
Excel	: Microsoft Excel [®] 2010 Microsoft [®] Office Excel 2007 Microsoft [®] Office Excel 2003 Microsoft [®] Office Excel 2002
Internet Explorer	: Windows [®] Internet Explorer [®] Microsoft [®] Internet Explorer [®]
Windows メール	: Microsoft [®] Windows [®] メール
Outlook	: Microsoft [®] Outlook [®] 2010 Microsoft [®] Office Outlook [®] 2007 Microsoft [®] Office Outlook [®] 2003 Microsoft [®] Office Outlook [®] 2002
Outlook Express	: Microsoft [®] Outlook [®] Express
ScanSnap	: カラー イメージ スキャナ ScanSnap シリーズ (*)

* : ScanSnap N1800 は未サポートです。

目次



はじめに.....	2
■ 本書の読み方	4
第 1 章 CardMinder をお使いになる前に.....	8
1.1 概要	9
1.2 特長	10
1.3 動作環境	11
1.4 起動と終了	13
■ CardMinder	13
■ CardMinder Viewer	14
■ CardMinder Mobile Viewer.....	16
第 2 章 操作画面.....	18
2.1 CardMinder 画面	19
2.2 CardMinder Viewer 画面	30
2.3 CardMinder Mobile Viewer 画面	32
第 3 章 機能一覧.....	34
3.1 基本機能	35
■ 名刺の読み取り	35
■ 名刺の文字認識	35
■ 名刺データの編集	36
■ 名刺データの検索	36
■ 名刺データの管理	36
3.2 活用機能	37
■ 名刺データの利用	37
■ 名刺イメージの操作.....	37
■ ウィンドウの操作	38

■ 設定の変更	38
■ オンラインアップデート	38
3.3 データベース機能	39
■ データベースの管理	39
第4章 ユーザー権限	40
付録A ヘルプの起動方法	41
■ CardMinder ヘルプ	41
■ CardMinder Mobile Viewer ヘルプ	42
付録B インストール/アンインストール	43
■ インストール	43
■ アンインストール	43
索引	44

第 1 章



CardMinder をお使いになる前に

この章では、CardMinder の概要、特長、動作環境、および起動と終了方法について説明します。

1.1	概要	9
1.2	特長	10
1.3	動作環境	11
1.4	起動と終了	13

1.1 概要

CardMinder はイメージスキャナ用の名刺読み取りアプリケーションです。

CardMinder の導入により、大量の名刺を効率よく電子化し、名刺データの検索や名刺から顧客情報のデータベースを効率よく作成できます。

OCR（Optical Character Recognition：光学式文字認識）を利用して名刺の文字を認識し、その認識データを PIM（Personal Information Manager：個人情報管理アプリケーション）と共有できます。


また、ほかのアプリケーションから、すばやく名刺データを検索できる「CardMinder Viewer」や、CardMinder がインストールされていないコンピュータでも名刺データを確認できる「CardMinder Mobile Viewer」が用意されています。

名刺



スキャナで読み取る


CardMinder の画面



認識されたデータ

PIM の画面

(例：Windows メール)



1.2 特長

CardMinder には、次の特長があります。

- スキャナのボタンを押すだけで名刺の片面および両面を読み取る
(ScanSnap を使用した場合)
- 名刺の文字を認識し、氏名や会社といったキーワードを自動作成する
作成できるキーワードは、以下のとおりです。
 - 氏名
 - 氏名フリガナ
 - 会社名
 - 会社名フリガナ
 - 部署
 - 役職
 - 郵便番号
 - 住所
 - 国 / 地域名
 - 電話番号
 - FAX 番号
 - 携帯電話
 - 電子メール
 - URL
 - 登録日付
- 名刺イメージが片面だけの名刺データを合成して、両面名刺を作成する
- 名刺に書かれたメモなども、名刺データと合わせて管理する
- PIM と連携して、名刺データを活用する
連携対象のアプリケーションは、以下のとおりです。
 - Outlook 2002、2003、2007、2010
 - Outlook Express 6.0
 - Windows メール (Windows Vista の場合)
 - Excel など (CSV 連携機能使用時)
- 名刺データをクラウド連携で指定した連携先に登録し、連携先が提供する Web サイトで名刺情報の参照をする
指定できる連携先は、以下のとおりです。
 - Salesforce
- 氏名、氏名フリガナ、会社名、または会社名フリガナから名刺データを検索する
- メールアドレスを送信先に設定して、メールソフトを起動する
- Web ブラウザと連携して、会社のホームページを参照する
- ほかのアプリケーションのテキスト情報から名刺データを検索する
- CardMinder Mobile Viewer を使用して、CardMinder がインストールされていないコンピュータで名刺データを確認する

1.3 動作環境

CardMinder は、以下のシステム条件で動作します。

オペレーティングシステム (*1)(*2)	Windows 7	Windows Vista	Windows XP Windows 2000
CPU(*3)	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 1.8GHz (Intel® Core™2 Duo プロセッサ 2.2GHz 以上推奨)		Intel® Pentium® III プロセッサ 600MHz (Intel® Core™2 Duo プロセッサ 2.2GHz 以上推奨)
メモリ (*3)	32bit : 1G バイト以上 64bit : 2G バイト以上	512M バイト (1G バイト以上推奨)	256M バイト (1G バイト以上推奨)
ディスク容量	280M バイト以上の空き容量が必要 (*4)		
ディスプレイの解像度	800 × 600 ピクセル以上の解像度が必要 (*5)		
DVD-ROM ドライブ	インストール時に必要		
イメージスキャナ	ScanSnap(*6)(*7)(*8) または TWAIN 規格に準拠したスキャナ (名刺読み取り時に必要)		
Web ブラウザ	Internet Explorer 6.0 以降		
リムーバブルメディア	8M バイト以上の空き容量が必要 (モバイル連携機能使用時に必要)		

*1 : 最新の Service Pack を適用したオペレーティングシステムでの使用を推奨します。

*2 : サポートしているオペレーティングシステムについては、使用している ScanSnap のオペレーターガイドの「動作環境」を参照してください。

*3 : スキャナの推奨環境の方が高い場合は、スキャナの推奨環境以上での使用を推奨します。

*4 : 1 枚分の名刺データ (両面、カラー、スーパーファインで読み取る場合) を格納するためには、約 250K バイトの空き容量が必要となります。
読み取る名刺の数に応じて必要となるディスク容量を計算してください。

*5 : フォントサイズが大きい場合、一部の画面が正常に表示されないことがあります。
この場合は、フォントサイズを小さくして使用してください。

*6 : ScanSnap は、カラーイメージスキャナです。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
<http://scansnap.fujitsu.com/>

*7 : ScanSnap N1800 は未サポートです。

*8 : WIA ドライバによる読み取りは未サポートです。



以下の部分で、文字が正しく表示されない場合、

- 名刺の認識、表示
- Salesforce 連携

以下の対応を行ってください。

Windows 2000 (*) の場合：

- 「コントロールパネル」→「地域のオプション」→「全般」タブの「システムの言語設定」で、「西ヨーロッパと米国」、「簡体字中国語」、「繁体字中国語」、「韓国語」を選択します。
- Microsoft Office 2000 またはそれ以降のセットアップディスクから、ユニバーサルフォント（Arial Unicode MS）をインストールします。

Windows XP の場合

- 「コントロールパネル」→「地域と言語のオプション」→「言語」タブの「東アジア言語のファイルをインストールする」をチェックします。
- Microsoft Office 2000 またはそれ以降のセットアップディスクから、ユニバーサルフォント（Arial Unicode MS）をインストールします。

Windows Vista または Windows 7 の場合

- Microsoft Office 2003 またはそれ以降のセットアップディスクから、ユニバーサルフォント（Arial Unicode MS）をインストールします。

*：以下の機能は、Windows 2000 は未サポートです。


- Salesforce 連携

操作できる名刺は、以下のとおりです。

操作対象	ScanSnap または TWAIN 規格に準拠したスキャナで読み取った名刺データ
用紙サイズ	<ul style="list-style-type: none"> ● ScanSnap を使用する場合 A6 サイズ以下 ● TWAIN 規格に準拠したスキャナを使用する場合 使用するスキャナで、読み取り可能な用紙サイズ
文字を認識できる面	表面
認識できる文字サイズ	文字のサイズが 6 ～ 24 ポイントの活字



- WIA ドライバによる読み取りは未サポートです。



- 裏面に書かれている文字を認識する場合は、「イメージ操作」タブのをクリックして、名刺イメージの表面と裏面を入れ替えてから認識処理を実行してください。
- 手書き文字は認識できません。

1.4 起動と終了

CardMinder の起動方法と終了方法について説明します。

■ CardMinder

CardMinder の起動と終了の手順をそれぞれ以下に示します。

起動


起動手順は、以下のとおりです。



1. 「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「CardMinder」 → 「CardMinder」を選択します。

⇒ CardMinder が起動されます。



- CardMinder は、以下の方法で起動することもできます。



- デスクトップ上のショートカット () をダブルクリックします。
- CardMinder Viewer 画面の「イメージツールバー」にある [CardMinder で表示] ボタン () をクリックします。

- 初回起動時は、ユーザーごとにデータベースが作成されます。

デフォルトの格納場所は、以下のとおりです。

- Windows 7、Windows Vista の場合
ドライブ名 : ¥ Users ¥ <username> ¥ Documents ¥ CardMinder ¥ ENTRYDB.BID
- Windows XP、Windows 2000 の場合
ドライブ名 : ¥ Documents and Settings ¥ <username> ¥ My Documents ¥ CardMinder ¥ ENTRYDB.BID

- 次回以降は、最後に使用したデータベースの内容を表示して、CardMinder を起動します。

終了

終了手順は、以下のとおりです。

1. 「アプリケーションボタン」 () をクリックします。



⇒ アプリケーションメニューが表示されます。

2. アプリケーションメニューの [終了] ボタンをクリックします。

⇒ CardMinder が終了します。



CardMinder は、以下の方法で終了することもできます。

- タイトルバーの [閉じる] ボタン () をクリックします。
- 「アプリケーションボタン」 () をダブルクリックします。

■ CardMinder Viewer

CardMinder Viewer の起動と終了の手順をそれぞれ以下に示します。





起動


起動手順は、以下のとおりです。

1. 「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「CardMinder」 → 「CardMinder Viewer」を選択します。

⇒ CardMinder Viewer が起動されます。



- CardMinder Viewer は、以下の方法で表示できます。
 - タスクバーの CardMinder Viewer アイコン () をダブルクリックします。
 - タスクバーの CardMinder Viewer アイコン () を右クリックして表示されるメニューから「CardMinder Viewer の表示」を選択します。
- Windows 7 の場合は、タスクバーの  をクリックして表示されるメニューに、CardMinder Viewer アイコン () が表示されます。



- CardMinder Viewer が起動している場合、ほかのアプリケーション上で名刺データを検索するための文字列を選択し、キーボードの「Alt」キー + 「F3」キー (ショートカットキー) を押すと、選択した文字列で名刺データを検索できます。検索終了後、CardMinder Viewer が表示され、選択した文字列と一致する名刺データが表示されます。





終了


終了手順は、以下のとおりです。

1. タスクバーの CardMinder Viewer アイコン () を右クリックして表示されるメニューから「終了」を選択します。

⇒ CardMinder Viewer が終了します。



- CardMinder Viewer は、以下の方法で非表示にできます。
 - タイトルバーの [閉じる] ボタン () をクリックします。
 - タイトルバーの  部分をダブルクリックします。
- Windows 7 の場合は、タスクバーの  をクリックして表示されるメニューに、CardMinder Viewer アイコン () が表示されます。



- CardMinder Viewer を終了した場合、ほかのアプリケーション (メモ帳など) から名刺データを検索できません。

■ CardMinder Mobile Viewer

CardMinder Mobile Viewer の起動と終了の手順をそれぞれ以下に示します。

起動

起動手順は、以下のとおりです。

1. 名刺を読み取ったコンピュータとは別のコンピュータに、名刺データとアプリケーションが格納されたリムーバブルメディアを接続します。



CardMinder を使用して、名刺データとアプリケーションをリムーバブルメディアに格納しておく必要があります。格納方法については、CardMinder のヘルプを参照してください。

2. 「スタート」メニュー → 「コンピュータ」を選択します。



Windows 7 の場合は、「スタート」メニュー → 「コンピューター」を選択します。
Windows XP、Windows 2000 の場合は、「スタート」メニュー → 「マイコンピュータ」を選択します。

3. 接続したリムーバブルメディアを選択します。

4. 「BzCardViewer.exe」アイコンをダブルクリックします。

⇒ CardMinder Mobile Viewer が起動されます。



- CardMinder の「モバイル連携設定」画面が表示されている場合、CardMinder Mobile Viewer は起動されません。「モバイル連携設定」画面を閉じてから再起動してください。
- CardMinder Mobile Viewer を起動するためのパスワードが設定されている場合、「BzCardViewer.exe」アイコンをダブルクリックすると、パスワードの入力を求める画面が表示されます。パスワードの入力を求める画面で、CardMinder Mobile Viewer を起動するためのパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックすると CardMinder Mobile Viewer が起動します。CardMinder Mobile Viewer を起動するためのパスワードには、「モバイル連携設定」画面で設定したパスワードを入力します。


終了

終了手順は、以下のとおりです。

1. タイトルバーの [閉じる] ボタン () をクリックします。

⇒ CardMinder Mobile Viewer が終了します。



タイトルバーの  部分をダブルクリックして終了することもできます。

第 2 章



操作画面

この章では、CardMinder を操作する画面について説明します。

CardMinder には、CardMinder 画面、CardMinder Viewer 画面、CardMinder Mobile Viewer 画面があります。

CardMinder 画面を使って名刺データを管理できます。

CardMinder Viewer 画面を使って、ほかのアプリケーションから、すばやく名刺データを検索できます。

CardMinder Mobile Viewer 画面を使って、名刺を読み取ったコンピュータとは別のコンピュータで名刺データを確認できます。

各機能の詳細および操作については、CardMinder のヘルプおよび CardMinder Mobile Viewer のヘルプを参照してください。


ヘルプの起動方法については、「[付録 A ヘルプの起動方法](#)」(41 ページ) を参照してください。

2.1	CardMinder 画面	19
2.2	CardMinder Viewer 画面	30
2.3	CardMinder Mobile Viewer 画面	32

2.1 CardMinder 画面

名刺データを管理する画面です。

CardMinder 画面の構成については、以下のとおりです。



- **アプリケーションボタン**

データベースに関する操作、名刺データの参照、名刺イメージの印刷、CardMinder のオプション設定および CardMinder の終了が行えます。

また、最近使用したデータベースや名刺データも表示されます。

- **クイック アクセス ツールバー**

リボンの機能がショートカットとして登録されています。

よく使用する機能をショートカットとして登録することもできる、カスタマイズ可能なツールバーです。

また、リボンの上下どちらにでも配置できます。

- リボン
作業に必要なコマンドがタブごとにまとめられています。
各タブは、名刺の読み取りや名刺データの編集など、操作の種類によって以下のように分けられています。
 - 「ホーム」タブ
 - 「データ編集」タブ
 - 「イメージ操作」タブ
 - 「表示」タブ
 - 「項目認識」タブ
- 簡易検索ツールバー
現在表示しているデータベースの、すべてのフォルダー内の名刺データを検索できます。
入力領域に「氏名」、「氏名フリガナ」、「会社名」、または「会社名フリガナ」を入力し、キーボードの「Enter」キーを押して検索します。
検索した結果、名刺データが複数見つかった場合は、「前へ検索」または「次へ検索」をクリックすると名刺イメージウィンドウの表示が切り替わります。
- データベース保存先表示バー
現在表示しているデータベースの保存先が表示されます。
- フォルダー一覧
名刺データの用途に応じて、名刺データを以下のフォルダーに分類して管理します。

フォルダー名	機能
Inbox	連携対象のアプリケーションに転送されていない名刺データが格納されています。
連携済み	連携対象のアプリケーションに転送された名刺データが格納されています。
モバイル	モバイル連携（ほかのコンピュータ上で使用）する名刺データが格納されています。
ごみ箱	「Inbox」フォルダーおよび「連携済み」フォルダーで削除された不要な名刺データが格納されています。

- 名刺データ一覧
選択中のフォルダーで管理している名刺データの一覧が表示されます。
見出し項目を移動したい列の位置にドラッグ&ドロップして、見出し項目の並び順を変更できます。
- 名刺イメージ
データ一覧ウィンドウで選択した名刺イメージが表示されます。
矩形選択した場合や右クリックした場合は、ミニツールバーが表示されます。
- ミニツールバー
よく使用する機能のショートカットが登録されています。
- 添付ファイル
名刺データに関連付けられているファイルが表示されます。


- データ編集

名刺イメージウィンドウに表示されている名刺の認識結果が表示されます。

キーボードから、認識結果の文字列を直接修正できます。

選択中の項目に対応する名刺イメージの文字列に、青色の矩形枠が表示されます。

名刺イメージの文字列を範囲選択して、項目のボタン

( **氏名** や  **会社名** など) をクリックする

と、範囲選択した文字列が再認識され、再認識結果が該当項目の入力欄に上書きされます。

- ステータスバー





以下の情報が表示されます。また、情報の表示 / 非表示を切り替えます。















- 選択している名刺データの数
- 選択している名刺データの位置 / 名刺データ一覧ウィンドウに表示されている名刺データの数
- 選択しているフォルダー名
- 認識言語
- イメージ倍率 (選択している名刺イメージの表示倍率)
- ズームスライダ (名刺イメージの表示倍率を変更できるスライダ)














リボンのボタン

リボンに登録されているボタンの名称と機能は、以下のとおりです。

- 「ホーム」タブ

ボタン	名称	機能
	スキャナ	 部分をクリックすると、スキャナから名刺の読み取りを実行します。  部分をクリックすると、読み取り面 (片面または両面) を切り替えます。  新規登録 部分をクリックすると、「スキャナの読み取り設定」画面が表示され、名刺の読み取り条件を設定できます。

ボタン	名称	機能
	認識	 <p>部分をクリックすると、選択した名刺データの名刺イメージ（表面）を、設定している認識言語で再認識します。</p>  <p>部分をクリックすると、認識する文字列の言語を選択できます。 設定している認識言語によって、以下のアイコンが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 日本語の場合  • 自動の場合  • 英語の場合  • フランス語の場合  • ドイツ語の場合  • イタリア語の場合  • スペイン語の場合  • ロシア語の場合  • ポルトガル語の場合  • 中国語（簡体字）の場合  • 中国語（繁体字）の場合  • 韓国語の場合











ボタン	名称	機能
	メール送信	名刺データの「電子メール」のメールアドレスをあて先に設定してメールソフトを起動します。 名刺データを複数選択した場合、あて先に複数のメールアドレスを設定してメールソフトを起動します。
	ホームページ	名刺データの「URL」を Web ブラウザで検索します。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。
	アプリケーション	 部分をクリックすると、選択している連携先のアプリケーションに認識結果を転送します。  部分をクリックすると、連携先のアプリケーションを変更できます。 選択している連携先のアプリケーションによって、以下のアイコンが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • Excel の場合  • Windows メールの場合  • Outlook の場合  • Outlook Express の場合 
	モバイル連携	リムーバブルメディアに CardMinder Mobile Viewer と選択したフォルダー内の名刺データをコピーします。
	クラウド連携 (*1)	 部分をクリックすると、Salesforce 連携を実行します。  部分をクリックすると、「クラウド連携機能の設定」画面が表示され、連携先や連携項目を設定できます。

*1: 以下の条件がすべて満たされている場合だけ表示されます。







- 使用しているオペレーティングシステムが、Windows XP 以降であること。

- .NET Framework 3.0 がインストールされていること。
.NET Framework 3.0 は、.NET Framework 3.5 (SP1 以降) にも含まれています。オペレーティングシステムの最新のアップデートを行って、.NET Framework 3.5 (SP1 以降) を使用することを推奨します。
.NET Framework 4 以降をインストール済みの場合でも、.NET Framework 3.0 は含まれていないため、.NET Framework 3.0 を別途インストールする必要があります。





•「データ編集」タブ








ボタン	名称	機能
 すべて選択	すべて選択	名刺データ一覧ウィンドウに表示されている名刺データをすべて選択します。
 削除	削除	選択した認識結果や名刺データを削除します。 「テキストのクリア」をクリックすると、選択した認識結果が削除されます。 「データの削除」をクリックすると、選択した名刺データが削除されます。
 貼り付け	貼り付け	切り取りまたはコピーした内容を貼り付けます。
 切り取り	切り取り	選択した内容を切り取ります。
 コピー	コピー	選択した内容をコピーします。
 元に戻す	元に戻す	直前に行った操作（切り取り、貼り付け、または削除）を操作前の状態に戻します。
 追加	追加	名刺データに添付ファイルを追加します。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。
 ファイル名の変更	ファイル名の変更	選択した添付ファイルのファイル名を変更します。
 ファイルの削除	ファイルの削除	選択した添付ファイルを削除します。
 プロパティ	プロパティ	選択した添付ファイルのプロパティを表示します。

●「イメージ操作」タブ

ボタン	名称	機能
	回転	 部分をクリックすると、選択した名刺データの表面イメージを 90 度回転します。  部分をクリックすると、回転する面と角度を選択できます。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。
	表裏面の入れ替え	選択した名刺データの表面と裏面イメージを入れ替えます。 名刺イメージの表面の文字列が認識対象になります。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。
	両面名刺の作成	名刺イメージが片面だけの名刺データを合成して、両面名刺を作成します。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。
	裏面イメージを削除	選択した名刺データの裏面イメージを削除します。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。

●「表示」タブ

ボタン	名称	機能
	表示 / 非表示	以下のウィンドウおよびデータベース保存先表示バーの表示 / 非表示を切り替えます。 <ul style="list-style-type: none"> ● フォルダ一覧 ● 名刺イメージ ● 添付ファイル ● データ編集
	ズーム	名刺イメージの表示倍率を設定します。 「6%」、「12%」、「25%」、「50%」、「75%」、「100%」、「150%」、または「200%」をクリックすると、指定した倍率で名刺イメージを表示します。 「ズームイン」をクリックするたびに、名刺イメージの表示倍率が 1 段階拡大されます。 「ズームアウト」をクリックするたびに、名刺イメージの表示倍率が 1 段階縮小されます。
	表面	名刺イメージウィンドウに名刺イメージの表面だけ表示します。
	裏面	名刺イメージウィンドウに名刺イメージの裏面だけ表示します。

ボタン	名称	機能
	自動	名刺イメージウィンドウの分割方法を自動的に判定して、名刺イメージの両面を表示します。
	縦分割	名刺イメージウィンドウを縦に分割して、名刺イメージの両面を（横に並べて）表示します。
	横分割	名刺イメージウィンドウを横に分割して、名刺イメージの両面を（縦に並べて）表示します。
	領域に合わせる	名刺イメージを名刺イメージウィンドウの高さと幅に合わせて表示します。
	高さに合わせる	名刺イメージを名刺イメージウィンドウの高さに合わせて表示します。
	幅に合わせる	名刺イメージを名刺イメージウィンドウの幅に合わせて表示します。
 初期配置	初期配置	各ウィンドウの位置やサイズをインストール直後の状態に戻します。

●「項目認識」タブ

ボタン	名称	機能
 氏名	氏名	選択範囲に対して氏名の認識を実行します。
 会社名	会社名	選択範囲に対して会社名の認識を実行します。
 部署	部署	選択範囲に対して部署の認識を実行します。
 役職	役職	選択範囲に対して役職の認識を実行します。
 郵便番号	郵便番号	選択範囲に対して郵便番号の認識を実行します。
 住所	住所	選択範囲に対して住所の認識を実行します。
 電話番号	電話番号	選択範囲に対して電話番号の認識を実行します。
 FAX番号	FAX 番号	選択範囲に対して FAX 番号の認識を実行します。
 携帯電話	携帯電話	選択範囲に対して携帯電話の認識を実行します。
 電子メール	電子メール	選択範囲に対して電子メールの認識を実行します。
 URL	URL	選択範囲に対して URL の認識を実行します。
 メモ	メモ	選択範囲に対してメモの認識を実行します。










「項目認識」タブは、名刺イメージで範囲選択されたときにだけ表示されます。

ミニツールバー

ミニツールバーに登録されているボタンの名称と機能は、以下のとおりです。

項目	名称	機能
 (*1) (*2)	領域に合わせる	名刺イメージを名刺イメージウィンドウの高さと幅に合わせて表示します。
 (*1) (*2)	高さに合わせる	名刺イメージを名刺イメージウィンドウの高さに合わせて表示します。
 (*1) (*2)	幅に合わせる	名刺イメージを名刺イメージウィンドウの幅に合わせて表示します。
 (*1) (*2)	ズームイン	クリックするたびに、名刺イメージの表示サイズが1段階拡大されます。
 (*1) (*2)	ズームアウト	クリックするたびに、名刺イメージの表示サイズが1段階縮小されます。
 (*2)	回転	名刺イメージを右に90度回転します。 ▼ をクリックすると、回転する面と角度を選択できます。
 (*2) (*3)	表面	名刺イメージの表面だけ表示します。
 (*2) (*3)	裏面	名刺イメージの裏面だけ表示します。
 (*2) (*3)	自動分割	名刺イメージウィンドウの分割方法を自動的に判定して、名刺イメージの両面を表示します。
 (*2) (*3)	縦分割	名刺イメージウィンドウを縦に分割して、名刺イメージの両面を（横に並べて）表示します。
 (*2) (*3)	横分割	名刺イメージウィンドウを横に分割して、名刺イメージの両面を（縦に並べて）表示します。
 (*2)	表裏面の入れ替え	表面と裏面の名刺イメージを入れ替えます。
 (*2)	両面名刺の作成	名刺イメージが片面だけの名刺データを合成して、両面名刺を作成します。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。
 (*2)	裏面イメージを削除	選択した名刺データの裏面イメージを削除します。 名刺データを複数選択した場合、操作できません。

項目	名称	機能
 (*1) (*2)	認識	<p>選択した名刺データの名刺イメージ（表面）を、設定している認識言語で再認識します。</p> <p>▼ をクリックすると、認識する文字列の言語を選択できます。設定している認識言語によって、以下のアイコンが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 日本語の場合  自動の場合  英語の場合  フランス語の場合  ドイツ語の場合  イタリア語の場合  スペイン語の場合  ロシア語の場合  ポルトガル語の場合  中国語（簡体字）の場合  中国語（繁体字）の場合  韓国語の場合 
 (*1)	氏名	選択範囲に対して氏名の認識を実行します。
 (*1)	会社名	選択範囲に対して会社名の認識を実行します。
 (*1)	部署	選択範囲に対して部署の認識を実行します。
 (*1)	役職	選択範囲に対して役職の認識を実行します。
 (*1)	郵便番号	選択範囲に対して郵便番号の認識を実行します。


項目	名称	機能
 (*1)	住所	選択範囲に対して住所の認識を実行します。
 (*1)	電話番号	選択範囲に対して電話番号の認識を実行します。
 (*1)	FAX 番号	選択範囲に対して FAX 番号の認識を実行します。
 (*1)	携帯電話	選択範囲に対して携帯電話の認識を実行します。
 (*1)	電子メール	選択範囲に対して電子メールの認識を実行します。
 (*1)	URL	選択範囲に対して URL の認識を実行します。
 (*1)	メモ	選択範囲に対してメモの認識を実行します。

- *1 : 名刺イメージウィンドウ上で、矩形選択した場合または矩形選択状態で右クリックした場合には表示されます。
- *2 : 名刺イメージウィンドウ上で、矩形選択していない状態で右クリックした場合には表示されません。
- *3 : 「No Image」と表示された名刺イメージウィンドウ上で、右クリックした場合には表示されません。

2.2 CardMinder Viewer 画面

名刺データをすばやく検索する画面です。






CardMinder Viewer 画面の構成については、以下のとおりです。



- イメージツールバー

名刺イメージウィンドウの名刺イメージを操作するためのボタンが表示されます。イメージツールバーの構成は、以下のとおりです。

項目	名称	機能
	一覧表示	検索結果データ一覧ウィンドウの表示 / 非表示を切り替えます。
	手のひらツール	名刺イメージウィンドウで名刺イメージをドラッグしてスクロールできます。
	ズームインツール	名刺イメージウィンドウ上でクリックした箇所を基点として名刺イメージを拡大表示します。 このボタンをクリックすると、カーソル形状は、
	ズームアウトツール	名刺イメージウィンドウ上でクリックした箇所を基点として名刺イメージを縮小表示します。 このボタンをクリックすると、カーソル形状は、
	表面イメージ	名刺イメージの表面を表示します。
	裏面イメージ	名刺イメージの裏面を表示します。裏面の名刺イメージがある場合、有効になります。
	先頭のデータ	検索結果の 1 件目の名刺イメージを表示します。
	前のデータ	1 つ前の名刺イメージを表示します。

項目	名称	機能
 1/2	データ番号表示域	「選択した名刺データの位置 / 検索で見つかった名刺データ数」を表示します。
	次のデータ	1つうしろの名刺イメージを表示します。
	最後のデータ	検索結果の最後の名刺イメージを表示します。
	CardMinder で表示	選択している名刺データを CardMinder 画面に表示します。
	添付ファイル表示	添付ファイルウィンドウの表示 / 非表示を切り替えます。

- 検索文字列
検索する名刺データの「氏名」、「氏名フリガナ」、「会社名」、または「会社名フリガナ」で使用されている文字列を入力します。入力後、キーボードの「Enter」キーを押して検索します。
- 検索結果データ一覧ウィンドウ
「検索文字列」で検索した結果が1件でもあると、見つかった名刺データの一覧が表示されます。


氏名 をクリックすると、氏名順で名刺データを並べ替えます。

会社名 をクリックすると、会社名順で名刺データを並べ替えます。

- 名刺イメージ
検索結果データ一覧ウィンドウで選択した名刺のイメージが表示されます。
- 添付ファイル
名刺データに関連付けられているファイルが表示されます。

2.3 CardMinder Mobile Viewer 画面










名刺を読み取ったコンピュータとは別のコンピュータで名刺データを確認する画面です。CardMinder Mobile Viewer 画面の構成については、以下のとおりです。




- イメージツールバー


CardMinder Mobile Viewer を操作するための項目が表示されます。


イメージツールバーの構成は、以下のとおりです。

項目	名称	機能
	一覧表示	検索結果データ一覧ウィンドウの表示 / 非表示を切り替えます。
	表面イメージ	名刺イメージの表面を表示します。リムーバブルメディアに名刺イメージが転送されている場合に有効となります。
	裏面イメージ	名刺イメージの裏面を表示します。リムーバブルメディアに名刺イメージが転送されていて、かつ裏面の名刺イメージがある場合に有効となります。
	先頭のデータ	検索結果の 1 件目の名刺データを表示します。
	前のデータ	1 つ前の名刺データを表示します。
	データ番号表示域	「選択した名刺データの位置 / 検索で見つかった名刺データ数」を表示します。
	次のデータ	1 つうしろの名刺データを表示します。
	最後のデータ	検索結果の最後の名刺データを表示します。
	イメージ表示	名刺データの表示をイメージ表示に切り替えます。リムーバブルメディアに名刺イメージが転送されている場合に有効となります。

項目	名称	機能
	テキスト表示	名刺データの表示を文字列表示（テキスト）に切り替えます。

- 検索文字列
検索する名刺データの「氏名」、「氏名フリガナ」、「会社名」、または「会社名フリガナ」で使用されている文字列を入力します。入力後、キーボードの「Enter」キーを押して検索します。
- 検索結果データ一覧ウィンドウ
「検索文字列」で検索した結果が1件でもあると、見つかった名刺データの一覧が表示されます。

 をクリックすると、氏名順で名刺データを並べ替えます。

 をクリックすると、会社名順で名刺データを並べ替えます。
- 名刺データ表示画面
検索結果データ一覧ウィンドウで選択した名刺のイメージまたはテキスト情報が表示されます。

第 3 章



機能一覧

この章では、CardMinder で使用できる機能について説明します。

各機能の詳細および操作については、CardMinder のヘルプおよび CardMinder Mobile Viewer のヘルプを参照してください。

ヘルプの起動方法については、「[付録 A ヘルプの起動方法](#)」(41 ページ) を参照してください。

3.1	基本機能	35
3.2	活用機能	37
3.3	データベース機能	39

3.1 基本機能

CardMinder の基本的な機能について説明します。

各機能の詳細および操作については、CardMinder のヘルプおよび CardMinder Mobile Viewer のヘルプを参照してください。

■ 名刺の読み取り

スキャナにセットされている名刺を高速で読み取りできます。
また、名刺の読み取り面、色および解像度を設定できます。



■ 名刺の文字認識



読み取り時に、名刺に書かれている文字を認識できます。
また、認識する文字列の言語を切り替えます。
読み取ったあとに文字を再認識することもできます。
再認識には、以下の機能があります。


- 全体を再認識
選択した名刺データの文字全体を再認識します。
- 選択した部分を再認識
選択した範囲の文字だけを再認識します。
- 項目を個別に再認識
氏名や会社名など認識する項目の文字を範囲選択し、個別に再認識します。



中国語および韓国語の名刺を認識させる場合は、ScanSnap をお使いください。TWAIN 規格に準拠したスキャナでは認識できません。

ScanSnap を使用する場合は、ScanSnap の電源が入っていて、タスクバーにある ScanSnap Manager アイコンが  または  の状態であることを確認してください。

Windows 7 の場合は、タスクバーの  をクリックして表示されるメニューに、ScanSnap Manager アイコン () が表示されます。



■ 名刺データの編集

直接文字を入力して、名刺データを編集できます。

文字の認識結果を修正したり、名刺データの登録日付を変更したりできます。

また、メモを追加することもできます。

■ 名刺データの検索

名刺データを検索できます。

以下の検索方法があります。

- 簡易検索ツールバーからの検索（現在表示しているデータベース内を検索）
簡易検索ツールバーに、氏名、氏名フリガナ、会社名、または会社名フリガナを入力して検索します。
- ショートカットキーでの検索（最後に使用していたデータベース内を検索）
ほかのアプリケーション上で名刺データを検索するための文字列を選択して、キーボードの「Alt」キー + 「F3」キーを押して検索します。

■ 名刺データの管理

名刺データに、顔写真やプロフィールなどの関連したファイルを添付できます。

不要になった名刺データは、削除できます。

また、誤って削除したデータを元に戻すこともできます。ただし、「ごみ箱」フォルダーから削除した名刺データは元に戻せません。

3.2 活用機能

CardMinder をより有効に活用するための機能について説明します。
各機能の詳細および操作については、CardMinder のヘルプおよび CardMinder Mobile Viewer のヘルプを参照してください。

■ 名刺データの利用

名刺データを連携先のアプリケーションに登録したり、ほかのコンピュータで確認したりできます。

名刺データに電子メールや URL の情報がある場合は、メールソフトや Web ブラウザを起動することもできます。

また、名刺データをクラウド連携で指定した連携先に登録できるので、連携先が提供する Web サイトで名刺情報の参照ができます。



オペレーティングシステム（OS）がサポートしていない言語の名刺データを転送すると、連携先のアプリケーションによっては、文字が正しく表示されない場合があります。

例：日本語 OS で、ドイツ語を表示した場合
オペレーティングシステムがサポートしている言語の名刺データを転送してください。

■ 名刺イメージの操作

名刺イメージを簡単に操作できます。

操作には、以下の機能があります。

- 名刺イメージの保存
名刺イメージを PDF ファイルとして保存できます。
- 名刺イメージの編集
表面と裏面の入れ替え、両面名刺の作成、裏面の削除、名刺イメージの回転ができます。
- 名刺イメージの表示を変更
表示倍率の変更、表面の表示、裏面の表示ができます。
- 名刺イメージの印刷
名刺イメージを印刷できます。

■ ウィンドウの操作

ウィンドウの表示 / 非表示の切り替え、リボンの最小化ができます。また、フォルダー一覧ウィンドウ、名刺イメージウィンドウ、データ編集ウィンドウおよび添付ファイルウィンドウを自由な位置に配置して、画面を見やすくできます。

■ 設定の変更

CardMinder のウィンドウの色、名刺を読み取ったときの動作、クイック アクセス ツールバーに登録されているショートカット機能を設定できます。
また、CardMinder Viewer の表示方法を変更することもできます。

■ オンラインアップデート

操作性や機能の向上を図るために、適時、最新のプログラムが提供されます。
CardMinder の画面から、最新のプログラムが公開されているかを確認し、プログラムの更新（アップデート）を行ってください。

3.3 データベース機能

CardMinder のデータベース機能について説明します。

各機能の詳細および操作については、CardMinder のヘルプおよび CardMinder Mobile Viewer のヘルプを参照してください。

■ データベースの管理

名刺データが登録されるデータベースの作成、表示、バックアップ、パスワードの設定および修復ができます。

また、データベースの保存先を確認することもできます。

現在使用しているコンピュータの CardMinder の環境（データベース）を、別のコンピュータに移行して使用できます。

第4章



ユーザー権限

この章では、CardMinder を使用する場合のユーザー権限について説明します。

- Windows 7、Windows Vista の場合
標準ユーザー以上の権限でログオンして使用してください。
- Windows XP Professional、Windows 2000 の場合
標準ユーザー（Power Users グループ）以上の権限でログオンして使用してください。
- Windows XP Home Edition の場合
コンピュータの管理者の権限でログオンして使用してください。

付録 A


ヘルプの起動方法


この付録では、CardMinder で使用するヘルプの起動方法について説明します。

■ CardMinder ヘルプ

CardMinder ヘルプの起動方法は、以下のとおりです。


CardMinder 画面から起動する

CardMinder の使用中にヘルプを起動するには、キーボードの「F1」キーを押すか、簡易検索ツールバーのとなりにあるヘルプボタン（）をクリックします。




CardMinder Viewer 画面から起動する

CardMinder Viewer の使用中にヘルプを起動するには、キーボードの「F1」キーを押します。この場合は、CardMinder Viewer 画面について説明するトピックが表示されます。



画面上の [ヘルプ] ボタンから起動する

CardMinder の使用中に表示される画面に [ヘルプ] ボタンがあるときは、[ヘルプ] ボタンをクリックするとヘルプが起動します。この場合は、表示中の画面について説明するトピックが表示されます。キーボードの「F1」キーを押してトピックを表示することもできます。



■ CardMinder Mobile Viewer ヘルプ

CardMinder Mobile Viewer ヘルプの起動方法は、以下のとおりです。

CardMinder Mobile Viewer 画面から起動する

CardMinder Mobile Viewer の使用中にヘルプを起動するには、キーボードの「F1」キーを押します。



ヘルプファイルを直接起動する

接続したリムーバブルメディア（USB メモリなど）内の「MobileViewer.chm」アイコンをダブルクリックして起動します。

付録 B



インストール / アンインストール

この付録では、CardMinder のインストールおよびアンインストール方法について説明します。

■ インストール

インストールは、ScanSnap に添付の Setup DVD-ROM から行います。

インストール時に「機能の選択」画面で「CardMinder」をチェックしてください。

詳細については、使用している ScanSnap のオペレーターガイドの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

■ アンインストール

アンインストールは、コントロールパネルの「プログラムと機能」から行います。

詳細については、使用している ScanSnap のオペレーターガイドの「付録 ソフトウェアのアンインストール」を参照してください。

索引



C

CardMinder	8
CardMinder Mobile Viewer 画面	18, 32
CardMinder Mobile Viewer ヘルプの起動 方法	42
CardMinder Viewer 画面	18, 30
CardMinder 画面	18, 19
CardMinder の機能	34
CardMinder ヘルプの起動方法	41

I

Inbox フォルダー	20
-------------------	----

O

OCR	9
-----------	---

P

PIM	9
-----------	---

S

Salesforce	10, 23
ScanSnap	11

あ行

アプリケーションボタン	19
アンインストール	43
「イメージ操作」タブ	25
イメージツールバー (CardMinder Mobile Viewer 画面)	32

イメージツールバー

(CardMinder Viewer 画面)	30
インストール	43
ウィンドウの操作	38
オンラインアップデート	38

か行

簡易検索ツールバー	20
キーワード	10
起動 (CardMinder Mobile Viewer)	16
起動 (CardMinder Viewer)	14
起動 (CardMinder)	13
機能一覧	34
クイック アクセス ツールバー	19
クラウド連携	10, 23, 37
検索結果データ一覧ウィンドウ (CardMinder Mobile Viewer 画面)	33
検索結果データ一覧ウィンドウ (CardMinder Viewer 画面)	31
検索文字列 (CardMinder Mobile Viewer 画面)	33
検索文字列 (CardMinder Viewer 画面)	31
「項目認識」タブ	26
ごみ箱フォルダー	20

さ行

終了 (CardMinder Mobile Viewer)	17
終了 (CardMinder Viewer)	15
終了 (CardMinder)	13
ステータスバー	21

設定の変更	38
操作画面	18

た行

データベースの管理	39
データベース保存先表示バー	20
データ編集ウィンドウ	21
「データ編集」タブ	24
添付ファイルウィンドウ (CardMinder Viewer 画面)	31
添付ファイルウィンドウ (CardMinder 画面)	20

は行

「表示」タブ	25
フォルダー一覧ウィンドウ	20
「ホーム」タブ	21

ま行

ミニツールバー	20, 27
名刺イメージウィンドウ (CardMinder Viewer 画面)	31
名刺イメージウィンドウ (CardMinder 画面)	20
名刺イメージの編集	37
名刺データ一覧ウィンドウ	20
名刺データの管理	36
名刺データの検索	36
名刺データの編集	36
名刺データの利用	37
名刺データ表示画面	33
名刺の文字認識	35
名刺の読み取り	35
モバイルフォルダー	20

や行

ユーザー権限	40
--------------	----

ら行

リボン	20
リボンのボタン	21
連携済みフォルダー	20

CardMinder

ユーザーズガイド

P2WW-2641-03Z0

発行日 2011 年 8 月

発行責任 株式会社 PFU

- 本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社は一切その責任を負いません。
- 無断転載を禁じます。